

Montageanleitung: Brodit 213558

Center mount, Extra strength mounting platform.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip unter dem oberen Teil des Armaturenbretts festhaken.

3. Das obere Teil in den Spalt drücken, gleichzeitig die Kopfplatte der ProClip nach vorne drücken so dass sich der ProClip richtig im Platz sitzt. Die grosse Mutter auf der Oberseite des ProClip festziehen so dass der ProClip komprimiert ist und richtig im Platz sitzt. Die kleine Mutter mit einem Innensechskant festziehen um den ProClip in die gewünschte Position zu sperren.

4. ProClip ist montiert.