

Montageanleitung: Brodit 213571

Center mount, Extra strong ProClip Mounting Platform

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip um der Armaturenbrett-Überhang festhaken.

2. Vorsichtig die Teile der Befestigung auseinander ziehen um die maximale Länge zu erreichen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Befestigung in das Lüftungsgitter oben am Armaturenbrett festhaken.

3. Die Teile zusammen drücken um die minimale Länge zu erreichen. Die Mutter oben an der Befestigung festziehen so dass die Teile zusammengezogen werden und die Befestigung richtig im Platz sitzt. Die Innensechskantschraube mit der beiliegenden Schlüssel festziehen um die Position zu verriegeln.

4. ProClip ist montiert.