

Montageanleitung: Brodit 855162

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Fach oben am Armaturenbrett öffnen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Fach und dem Armaturenbrett drücken. **2 und 3.** Den ProClip anziehen so dass sich die obere Kante ganz in den Spalt reingeht und die angewinkelte untere Kante um die Armaturenbrett-Überhang festhakt.

4. ProClip ist montiert.