

Montageanleitung: Brodit 855442

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett um die Amtaturentafel und der unteren Sektion des Armaturenbretts drücken. Das obere Ende des ProClip in das Münzfach platzieren/festhaken.

2. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen, weg von Armaturenbrett. Die angewinkelte untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Dieser ProClip kann auch bei dem rechten Lüftungsgitter platziert werden.

4. ProClip ist montiert.